


MP 訊號轉換模塊

公司網站: www.trend-lead.com
電話(02)2892-2948



插頭式變送模塊:

可方便KTC/KTF電阻尺相接。

信號轉換輸出: 0~5V; 0~10V; 4~20mA。

電流模塊: 將電壓信號轉換4~20mA的電流信號,
分二線制合三線制。

電壓模塊: 將12~24V工作電壓穩壓並輸出成
0~5V或0~10V電壓信號。

型號說明:

T	-	P(插頭式)	-	V1(0~5V)
(荃麗)				V2(0~10V)
				A1(4~20mA三線制)
				A2(4~20mA兩線制)

MP 訊號轉換模塊

公司網站: www.trend-lead.com
電話(02)2892-2948



信號輸出:

0~5V; 0~10V; -5~5V; -10~10V; 4~20mA; RS-485
。

電流模塊: 將電壓信號轉換4~20mA的電流信號, 分二線制合三線制。

電壓模塊: 將12~24V工作電壓穩壓並輸出成0~5V或0~10V電壓信號。

RS485模塊: 將模擬信號轉成RS485數字信號。

外置式變送模塊:

可方便與任何一款電阻尺相接。

型號說明:

T - 0(外置式) -
(荃麗)

V1(0~5V)
V2(0~10V)
V2(-5~5V)
V2(-10~10V)
A1(4~20mA三線制)
A2(4~20mA兩線制)
RS: RS485